Model 9530034R04 – instrucțiuni pentru lampa LED de grătar

- Lampa LED funcționează cu 3 baterii AAA. Se recomandă baterii noi.
- Scoateți capacul și scoateți suportul bateriilor.
- Introduceți bateriile în suport, respectând marcajele + și –.
- Introduceți suportul bateriilor, asigurându-vă că este aliniat corect cu contactele electrice.
- Închideți capacul bateriilor.
- Testați lampa apăsând comutatorul din partea de sus.
- Dacă lampa nu funcționează, scoateți suportul, rotiți-l și introduceți-l din nou, astfel încât să fie aliniat corect cu contactele electrice. Închideți capacul bateriilor și încercați din nou.
- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Scoateți bateriile când depozitați produsul pentru perioade lungi.
- Evitați contactul cu apa, deoarece umiditatea poate deteriora lampa LED.

MONTAREA LĂMPII:

1. Lăsați grătarul să se răcească complet înainte de a monta lampa.
2. Ridicați capacul grătarului în poziția complet deschisă.
3. Desprindeți cureaua roșie flexibilă de pe cele două știfturi de fixare.
4. Poziționați lampa pe mâner într-un loc în care nu împiedică utilizarea normală și permite închiderea capacului fără a lovi partea din față a grătarului.
5. Treceți cureaua roșie flexibilă în jurul mânerului. Nu o strângeți prea tare. Când cureaua este întinsă, prindeți-o din nou de cele două știfturi. Închideți încet capacul pentru a vă asigura că lampa nu împiedică închiderea.
6. Porniți sau opriți lampa atingând butonul pornit/oprit din partea de sus a acesteia. Mănușile groase pot îngreuna acționarea comutatorului.

Consultați ilustrația de pe ultima pagină.

