Modelo 9530034R04 – instruções da luz LED para grelhador

- A luz LED funciona com 3 pilhas AAA. Recomendam-se pilhas novas.
- Retire a tampa e tire o suporte das pilhas.
- Coloque as pilhas no suporte respeitando as marcas + e –.
- Introduza o suporte e certifique-se de que fica bem alinhado com os contactos elétricos.
- Feche a tampa das pilhas.
- Teste a luz premindo o interruptor na parte superior.
- Se a luz não funcionar, retire o suporte das pilhas, rode-o e volte a introduzi-lo para que fique bem alinhado com os contactos elétricos. Feche a tampa das pilhas e tente novamente.
- Não misture pilhas usadas com pilhas novas.
- Não misture pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas se for guardar o produto durante muito tempo.
- Evite o contacto com a água, pois a humidade pode danificar a luz LED.

MONTAGEM DA LUZ:

1. Deixe o grelhador arrefecer por completo antes de montar a luz.
2. Levante a tampa do grelhador até à posição de abertura total.
3. Solte a correia vermelha flexível dos dois pinos de fixação.
4. Coloque a luz ao longo da pega num ponto onde não interfira com a utilização normal e permita fechar a tampa sem bater na parte da frente do grelhador.
5. Passe a correia vermelha flexível à volta da pega. Não a aperte em excesso. Quando a correia estiver esticada, volte a encaixá-la nos dois pinos de fixação. Feche a tampa devagar para verificar que a luz não incomoda.
6. Ligue ou desligue a luz tocando no botão ligar/desligar na parte superior. Luvas grossas podem dificultar o uso do interruptor.

Consulte a ilustração na última página.

